# Gebrauchsanweisung DE Bediensoftware SycoTec Controller Host Bediensoftware ZDC002 Bootloader Host HF-Umrichter e@syDrive® 4330 (IP00), 4330-H (IP10)



# INDUSTRIAL DRIVES





## VORSICHT

Diese Gebrauchsanweisung Bediensoftware SycoTec Controller Host/ ZDC002 Bootloader Host gilt nur in Verbindung mit der Gebrauchsanweisung HF-Umrichter e@syDrive 4330, 4330-H (Mat.Nr. 2.003.6718)!

Die darin aufgeführten Sicherheitshinweise sind vor der Inbetriebnahme zu beachten!

SycoTec GmbH & Co. KG Wangener Strasse 78 88299 Leutkirch Germany

Phone +49 7561 86-0 info@sycotec.eu www.sycotec.eu (E

## Inhaltsverzeichnis

1	BE	ENUTZERHINWEISE	4
	1.1	VERWENDETE SYMBOLE	
	1.2	LIEFERUMFANG	
	1.3	WICHTIGE HINWEISE	
	1.4	VERWENDUNGSZWECK	5
2	SI	CHERHEITS- UND WARNHINWEISE	5
3	Δ	NSCHIUSS DES UMRICHTERS AN DEN PC	6
~			c
4		ISTALLATION	ь
5	SC	OFTWAREBESCHREIBUNG	7
	5.1	SYCOTEC CONTROLLER HOST	
	5.2	SOLLWERTVORGABE ÜBER I/OS	
	5.3	ZDC002 BOOTLOADER HOST	
G	EWÄH	HRLEISTUNGSBEDINGUNGEN	

## 1 Benutzerhinweise

#### 1.1 Verwendete Symbole

#### Gebrauchsanweisung

Geoldaensamweisang						
	Bezeichnet eine maximale Gefährdung durch eine Situation, die					
GEFARK	unmittelbar zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.					
$\Lambda$	Bezeichnet eine gefährliche Situation, die zu Sachschäden oder					
WARNUNG	mittelschweren bis schweren Verletzungen führen kann.					
$\wedge$	Bezeichnet eine gefährliche Situation, die zu Sachschäden oder leichten bis					
VORSICHT	mittelschweren Verletzungen führen kann.					
i	Wichtige Informationen für Anwender und Techniker					

#### 1.2 Lieferumfang

Gebrauchsanweisung Bediensoftware SycoTec Controller Host / ZDC002 Bootloader Host

Material-Nr. 2.003.6926

**i** Die aktuellen Bedienungsanleitungen und Beschreibungen können über die SycoTec Homepage (<u>Downloads - SycoTec GmbH & Co. KG</u>) heruntergeladen werden.

#### 1.3 Wichtige Hinweise

Zielgruppe: Dieses Dokument richtet sich an Maschinenhersteller und Personen, die für die Inbetriebnahme und den Betrieb des Umrichters e@syDrive 4330, 4330-H verantwortlich sind.



#### VORSICHT

Die Gebrauchsanweisung muss vor der ersten Inbetriebnahme durch den Benutzer/Anwender gelesen und aufbewahrt werden, um Fehlbedienung und sonstige Schädigungen zu vermeiden. Vervielfältigung und Weitergabe der Gebrauchsanweisung bedürfen der vorherigen Zustimmung durch SycoTec.

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produktes entsprechen dem Stand bei Drucklegung.

Änderungen und Verbesserungen des Produktes aufgrund technischer Neuentwicklungen sind möglich. Ein Anspruch auf Nachrüstung bereits bestehender Geräte entsteht daraus nicht.

SycoTec übernimmt keine Verantwortung für Schäden, entstanden durch:

- äußere Einwirkungen (mangelhafte Installation, Natureinwirkungen usw.)
- Anwendung falscher Information
- nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch

Dieses Dokument gibt Ihnen grundlegende Hinweise zu den Funktionen und zur Bedienung der Bediensoftware SycoTec Controller Host / ZDC002 Bootloader Host für den Umrichter e@syDrive 4330, 4330-H. Die Software bietet Ihnen die Möglichkeit, die Betriebsparameter des Umrichters einzugeben bzw. zu ändern. Zudem werden die Funktionen zur Diagnose von Fehlern und zur Anwendung erklärt. Die Einstellungen wirken sich direkt auf die Funktionsweise des Umrichters aus. Eine weiterführende Beschreibung über die Hardware des Umrichters finden Sie in der Gebrauchsanweisung HF-Umrichter e@syDrive 4330, 4330-H (Mat.Nr. 2.003.6718).



Die Sicherheits- und Anwendungshinweise in der Gebrauchsanweisung HF-Umrichter e@syDrive 4330, 4330-H (Mat.Nr. 2.003.6718) müssen unbedingt beachtet werden.



Die Software- und Firmware-Versionen müssen zueinander kompatibel sein.

#### 1.4 Verwendungszweck

Die Bediensoftware SycoTec Controller Host/ZDC002 Bootloader Host wird verwendet zur Inbetriebnahme und zum Betrieb folgender SycoTec Frequenzumrichter:

	Material-Nr.
HF-Umrichter e@syDrive 4330 (IP00)*	2.003.3952
HF-Umrichter e@syDrive 4330 (IP00) - C**	2.003.6383
(kundenspezifische Parametrierung)	
HF-Umrichter e@syDrive 4330-H (IP10)*	2.003.5721
HF-Umrichter e@syDrive 4330-H (IP10) - C**	2.003.6378
(kundenspezifische Parametrierung)	

\* Voreingestellt mit einer Liste von Standard-Parametern. Kein Spindel-Profil aktiviert. Profil muss über Software aktiviert werden.

\*\* Kundenspezifische Parameter installiert und aktiviert.

Dieses Dokument ist für alle Hardware-Versionen gültig.

## 2 Sicherheits- und Warnhinweise

Ein sicherer Betrieb und Schutz des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, gemäß der Gebrauchsanweisung, mit den dafür zugelassenen Werkzeugen gegeben.

- Außerdem sind zu beachten: • die Arbeitsschutzvorschriften
  - die Unfallverhütungs-Vorschriften



### GEFAHR

- Der Umrichter e@syDrive 4330, 4330-H betreibt gefährlich drehende mechanische Teile. Werden die Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung nicht befolgt, können schwere Sachbeschädigungen, Körperverletzungen oder Tod die Folge sein.
- Der gefahrlose Betrieb dieses Gerätes hängt von der ordnungsmäßen Installation, Handhabung und Bedienung des Gerätes ab.
- Nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal darf dieses Gerät in Betrieb nehmen, warten und daran arbeiten. Anschluss, Inbetriebnahme und Störungsbeseitigung sind ebenfalls nur durch qualifiziertes Fachpersonal zulässig.
- Das Gerät muss nur für den vom Hersteller vorgesehenen Zweck verwendet werden. Unbefugte Veränderungen und die Verwendung von Zusatzeinrichtungen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden, können Brände, elektrische Schläge und Verletzungen verursachen.
- Es dürfen nur von SycoTec freigegebene Kombinationen von Parametersätzen und Spindeln verwendet werden. Andere Kombinationen können bei der Verwendung zu gefährlichen Situationen führen.



### ACHTUNG

Bei der Handhabung des Umrichters sind allgemeine ESD-Maßnahmen zu ergreifen.

Änderungen an und in den Geräten dürfen nur nach vorheriger Absprache mit SycoTec durchgeführt werden.

## 3 Anschluss des Umrichters an den PC

Der Umrichter wird über Pin 1-3 des X3-Anschlusses an den PC angeschlossen. Zur Verbindung von PC und Umrichter verwenden Sie bitte das USB-Verbindungskabel 2.003.6326.



Der UART-Anschluss dient zur Parametrierung des Umrichters mittels PC.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Spindel über Steuerbefehle zu steuern.

In der Schnittstellenbeschreibung sind die UART-Befehle und die Antworten des Umrichters beschrieben. Die Schnittstellenbeschreibung kann über die SycoTec Homepage (<u>Downloads - SycoTec GmbH & Co. KG</u>) heruntergeladen werden.

PIN		USB-Kabel				
1	GND	GND	Schwarz			
2	ТΧ	RX	Gelb			
3	RX	ТХ	Orange			

	PC / Gerätesteuerung
Gelb	BX
Orange	тх
Schwarz	GND
	Gelb Orange Schwarz

## 4 Installation

Zum Betrieb der Bediensoftware **SycoTec Controller Host** und der Bediensoftware **ZDC002 Bootloader Host** ist keine Installation notwendig. Von der SycoTec Homepage (<u>Downloads - SycoTec GmbH & Co. KG</u>) können die .exe-Dateien der beiden Programme heruntergeladen und anschließend durch einen Doppelklick gestartet werden.

## 5 Softwarebeschreibung

Der Umrichter e@syDrive 4330, 4330-H kann mit Hilfe der Software **SycoTec Controller Host** über einen PC gesteuert werden. Außerdem können Motorprofile geladen und editiert werden. Mit Hilfe der Software **ZDC002 Bootloader Host** kann die Firmware inklusive Motorprofile auf den Umrichter gespielt werden. Beide Programme kommunizieren über die UART-Schnittstelle des Umrichters. Die Schnittstelle wird im Detail im Kapitel 3 Anschluss des Umrichters an den PC beschrieben.

#### 5.1 SycoTec Controller Host

Mit Hilfe der Software **SycoTec Controller Host** kann der Umrichter über eine UART-Verbindung gesteuert werden. Außerdem können Motorprofile geladen und editiert werden.





Auf der **Startseite** werden die Hauptdaten des Umrichters angezeigt, wenn man mit dem Umrichter verbunden ist und die Taste "Get" betätigt. Außerdem können die Motorprofile ausgewählt und aktiviert werden. Die Profilauswahl wird in Kapitel 5.1.3 beschrieben.

Unter dem Reiter **File** kann die Konfiguration des COM-Port auf den PC gespeichert bzw. vom PC geladen werden. Außerdem kann eine SPL-Datei erstellt werden (Kombination von Firmware und Motorprofilen) die mit dem **ZDC002 Bootloader Host** geladen werden kann.

Unter dem Reiter **COM** können die Einstellungen des COM-Port eingestellt werden.

In Kapitel 5.1.2 werden die Einstellungen detaillierter beschrieben.

Unter dem Reiter View, Control/Status kann der Umrichter gesteuert werden, außerdem werden Betriebswerte und Fehler angezeigt.

In Kapitel 5.1.4 wird die Funktion genauer beschrieben.

Unter dem Reiter Help/About wird die Softwareversion angezeigt.

#### 5.1.2 Verbindungsaufbau

Um den Umrichter mittels der Bediensoftware SycoTec Controller Host am PC zu steuern, wird auf der Startseite im Reiter COM, Settings ausgewählt.

Anschließend wird der richtige<sup>\*</sup> "COM Port" ausgewählt, die "Baud Rate 115200", "Data Bits 8", "Parity None" und "Stop Bits 1". Nun kann mit **COM/Open** die Verbindung hergestellt werden.

Durch Drücken von "Get" auf der Startseite, kann die Verbindung geprüft werden. Falls Informationen in den oberen Spalten erscheinen, ist die Verbindung aktiv.

COM Port auswählen	COM Port Settings × COM Port Baud Rate Data Bits 1 115200 8 9 Parity Stop Bits None 1 1
	<u>OK</u> <u>D</u> efaults <u>C</u> ancel
Die restlic	chen Einstellungen wie oben angegebe

\*Der richtige "COM-Port": Im Gerätemanager kann überprüft werden, welcher COM-Port beim Anschließen des Umrichters hinzukommt. Dieser COM-Port muss hier ausgewählt werden.

#### 5.1.3 Profilauswahl

Zum Betrieb einer Spindel muss das richtige Profil (Parametersatz) in der Software ausgewählt werden. Unter **Startseite** müssen die Motorprofile vom Umrichter in die Software geladen werden, durch Betätigen von "Get all from Controller". Um das gewünschte Motorprofil zu aktivieren, muss beim entsprechenden Motorprofil P01...P06 "Activate" ausgewählt werden.

Wird ein Parametersatz abgeändert, so muss er erst deaktiviert werden "Deactivate All", mit "Save Cont" gespeichert werden und erneut aktiviert werden "Activate".



**i** Eine Verbindung besteht, wenn die Werte von Tx und Rx steigen. Wenn jedoch nur die Tx-Werte ansteigen, sollten die COM-Port-Einstellungen überprüft werden oder Maßnahmen gegen elektromagnetische Störungen (EMV) ergriffen werden.

COM7: 115200 8 none 1 Tx 0 Rx 0 TO 0 Errs 0 Busy 0	
--	--

Die Motorprofile werden in einer .ini Datei gespeichert. Das Fenster Motor Profile Viewer/Editor ermöglicht den Zugriff auf die Motorprofile. Um das Fenster zu öffnen, muss auf der **Startseite** beim gewünschten Motorprofil "Edit" gedrückt werden.



### WARNUNG

Anpassungen an Motorprofilen nur in Absprache mit SycoTec vornehmen, ansonsten kann kein sicherer Betrieb von SycoTec gewährleistet werden.

[	Motor Profile Viewer/Editor	×	
	Motor Profile	Profile: P01	
	P01 Name Default	Comment	
		1	
	Total         Over Temp. Trip (C)         St.0         Onder Voltage Trip (V)           75         Reset Temp. Trip (C)         51.0         Over Voltage Trip (V)		
	90 PWM Frequency (KHz)		
	8 Braking Ratio		
	<u></u> Defaults <u></u> ancel		
Unter dem Reiter <b>Contr</b>	oller sind die Parameter des Umrichters angegeben.		
Durch Betätigen von "D	efaults", werden alle seit Öffnen des Fensters durchge	führten Ände	rungen zurückgesetzt.
	Motor Profile Viewer/Editor	×	
	DC V Motor Type	Profile: P01	
	P01 Name Default	Comment	
	Controller Controller I/0 Motor DC Motor AC Motor		
	-ve edge 🗸 Input 1		
	-ve edge ▼ Input 2 -ve edge ▼ Output 2		
	-ve edge 🖵 Output 3		
	-ve edge 🔽 Uutput 4		
	100 Analogue Input Scaling (RPM/V)		
	<u> </u>		
Unter dem Reiter <b>Contr</b>	oller I/O sind die Parameter der digitalen und analoge	n Ein- und Au	sgänge angegeben.
Die digitalen Ein- und A	usgänge können hier invertiert werden. Außerdem kan	in der Skalieru	ungsfaktor für den
Analogeingang angepas	st werden. Dies wird detailierter im Kapitei 5.2 beschr	ieben.	
UNITED ROTATIOOD VOD "D	erauits", werden alle selt Uffnen des Fensters durchge	Tunrten Andei	rungen zuruckgesetzt.



Motortemperaturfehler ausgelöst wird.

Im oben dargestellten Bild darf der Temperatursensor einen Widerstand zwischen 50 und 60 Ohm haben. Im Feld darunter kann die Temperaturüberwachung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Drehzahlbegrenzungen können angepasst werden. Außerdem ist die Polpaarzahl angegeben.

Durch Betätigen von "Defaults", werden alle seit Öffnen des Fensters durchgeführten Änderungen zurückgesetzt.

Motor Profile		Profile: P01
P01 Name	Default	Comment
Controller     Controller I/O     Motor       100     Start MDC       2     Degauss Count       1500     BEMF Sum	DC MotorAC Motor256PID Frequency (Hz)2PID Kp Multiplier0PID Kp Divisor10PID Ki Multiplier0PID Ki Divisor	
OK Defaults (	Cancel	

Unter dem Reiter **DC Motor** sind die Parameter für die Regelung von DC Motoren angegeben. Falls ein AC Motor ausgewählt ist, ist alles in diesem Reiter ausgegraut. Auf der linke Seite sind die Start und Kommutierungseinstellungen und auf der rechte Seite die Regler Einstellungen aufgelistet.

Erklärung Regler Einstellungen:

- PID Frequency: Frequenz in Hz mit der der PID Algorithmus läuft (mögliche Werte 64, 128, 256, 512 oder 1024)
- K<sub>p</sub>: proportionale Verstärkung. Wert mit dem der Drehzahlfehler multipliziert wird

$$K_p = \frac{K_p \; Multiplier}{2^{K_p Divisor}}$$

Je größer der Wert ist, desto schneller reagiert der Drehzahlregelkreis. Wird er zu hoch eingestellt beginnt der Drehzahlregelkreis zu schwingen. Beispiel mit den Werten von oben:

$$K_p = \frac{2}{2^0} = 2$$

- Ki: integrale Verstärkung. Wert mit dem das Integral des Drehzahlfehlers multipliziert wird

$$K_i = \frac{K_i \ Multiplier}{2^{K_i Divisor}}$$

Je größer der Wert ist, desto schneller reagiert der Drehzahlregelkreis. Wird er zu hoch eingestellt beginnt der Drehzahlregelkreis zu schwingen.

Durch Betätigen von "Defaults", werden alle seit Öffnen des Fensters durchgeführten Änderungen zurückgesetzt.



WARNUNG

Die Anpassung der Werte ist nur für den Hersteller vorgesehen!

			Motor	Profile V	/iewer/E	ditor						×
	Motor Profile						P01					
			<u> </u>	4otor Typ	e						TTOME	
		F	'01		N	ame 🛛	)efault				Comm	ent
		С	Controller Controller I/O Motor DC Motor AC Motor									
		0.	7	No Load	Current (	4)	V/F D	)ata				
		10	).0	Max. Loa	d Curreni	t (A)						
		_	<u> </u>		ordano							
			otor si	nd die I	Parame	ter für	die Re	gelung	von AC	Moto	en ang	egehen
er der	n Reiter			nu uic i	urunic		uic ne	Sciung	VOILAC		ch ung	egeben.
er der s ein D	n Reiter DC Moto	AC M r ausg	ewählt	ist, ist	alles in	dieser	n Reite	r ausge	graut.			
er der s ein D die U-	n Reiter )C Moto -f-Kennli	AC M r ausg nie ko	ewählt mmt n	: ist, ist nan übe	alles in er "V/F	dieser Data".	n Reite	r ausge	graut.			
er der s ein C die U-	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v	AC M r ausg nie ko ron "D	ewählt mmt n	: ist, ist nan übe " werd	alles in er "V/F len alle	dieser Data". seit Öt	n Reite ffnen d	r ausge es Fens	graut.	urchgef	ührten	Änderungen zurückges
er der s ein C die U- ch Bet	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v	AC M r ausg nie ko von "D	ewählt mmt n efaults	: ist, ist nan übe .''', werd	alles in er "V/F len alle	dieser Data". seit Öf	n Reite ffnen d	r ausge es Fens	egraut. Sters du	urchgef	ührten .	Änderungen zurückges
er der s ein E die U- ch Bet	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data	AC M r ausg nie ko ron "D	ewählt mmt n efaults	: ist, ist nan übe .", werd	alles in er "V/F len alle	dieser Data". seit Öf	n Reite ffnen d	r ausge es Fens	egraut. Sters du	urchgef	ührten .	Änderungen zurückges → □ ×
er der s ein C die U ch Bet	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data	AC M r ausg nie ko ron "D	ewählt mmt n efaults	tion Tab	alles in er "V/F len alle	dieser Data". seit Öf	n Reite ffnen d	r ausge es Fens	egraut. Sters du	urchgef	ührten .	Änderungen zurückges — □ ×
er der s ein E die U- rch Bet V/F Voltage	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data e/Freque	AC M r ausg nie ko ron "D ncy Co	ewählt ommt n efaults mpensa	tion Tab	alles in er "V/F len alle	dieser Data". seit Öf	n Reite	r ausge es Fens	egraut.	urchgef	ührten .	Änderungen zurückges – ロ ×
er der s ein E die U- rch Bet Voltage	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data e/Freque 2500	AC M r ausg nie ko ron "D ncy Co 6000	ewählt ommt n efaults mpensa 8000	tion Tab	alles in er "V/F len alle le 20000	dieser Data". seit Öf	ffnen d	source for the second sec	egraut. eters du	80000	ührten /	Änderungen zurückges — 🗆 X Speed (RPM)
er der s ein E die U- rch Bet V/F Voltage	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data e/Freque 2500 6.0 20.0	AC M r ausg nie ko ron "D ncy Col 6000 6.0 20.0	ewählt ommt n efaults mpensa 8000 6.0 21.0	: ist, ist nan übe ", werd tion Tab 10000 7.0 23.0	alles in er "V/F len alle le 20000 12.0 28.0	dieser Data". seit Öi 30000 17.0 35.0	40000 23.0	r ausge es Fens 50000 29.0 48.0	egraut. sters du 60000 34.0 48.0	80000 41.0 48.0	ührten / 100000 48.0	Änderungen zurückges —
er der s ein E die U- ch Bet voltage 0 6.0 20.0 500	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data e/Freque 6.0 20.0 500	AC M r ausg nie ko ron "D 6000 6.0 20.0 500	ewählt mmt n efaults mpensa 8000 6.0 21.0 500	tion Tab 10000 7.0 23.0	alles in er "V/F len alle le 20000 12.0 28.0 500	dieser Data". seit Öi 30000 17.0 35.0 500	40000 23.0 40.0	r ausge es Fens 50000 29.0 48.0 500	egraut. sters du 60000 34.0 48.0 500	80000 41.0 48.0	ührten / 100000 48.0 48.0	Änderungen zurückges — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
er der s ein E die U- ch Bet Voltage 0 6.0 20.0 500 1250	n Reiter DC Moto -f-Kennli tätigen v Data e/Freque 2500 6.0 20.0 500 1250	AC M r ausg nie ko ron "D 6000 6.0 20.0 500 1250	ewählt mmt n efaults 8000 6.0 21.0 500 1250	: ist, ist nan übe :", werd tion Tab 10000 7.0 23.0 500 5000	alles in er "V/F len alle le 20000 12.0 28.0 500 5000	dieser Data". seit Öf 30000 17.0 35.0 500 5000	n Reite ffnen d 40000 23.0 40.0 500 5000	r ausge es Fens 50000 29.0 48.0 500 5000	60000 34.0 500 6000	80000 41.0 48.0 500 6000	ührten / 100000 48.0 48.0 500 6000	Änderungen zurückges — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

#### 5.1.5 Motor Control/Status

Um den Motor mittels der Bediensoftware am PC zu steuern und dessen Betriebsdaten auslesen zu können, wird auf der **Startseite** unter Reiter **View**, **Control/Status** ausgewählt.

Motor Control/Status X
Change P01  Start Stop Reset
Speed 6000 RPM
Status 0 Phase Current (A) 0 Speed (RPM)
0 Phase Power (W) 0 Status
Informationen
0 Motor Temp (R) 0 Torque (NM)
0 Bus Voltage (V)
Status Bits         Meldungen       Start/Stop       Motor Connect       At Speed         Stopped       Under Voltage       Over Voltage         Fehlermeldungen       Inverter       Overload (I/P)
□Internal Status Bits ○ Under Voltage ○ Over Voltage ○ Overload (I/P)
UART-Verbindung Erkennung Get 800 Repeat Period (mS) 🗹 Continuous Get

#### 1. UART-Verbindung Erkennung

Den Haken bei "Continuous Get" setzen und anschließen "Get" drücken.

Dies ist aus Sicherheitsgründen notwendig, um eine Verbindungstrennung des UART-Kabels zu detektieren und die Spindel automatisch zu stoppen.

Sollte der Haken nicht gesetzt sein, stoppt die Spindel nach ca. 2 Sekunden automatisch, auch bei vorhandener UART-Verbindung.

Der Wert "Repeat Period (ms)" bestimmt, wie schnell die Informationen zwischen Software und dem Umrichter ausgetauscht werden. Ein niedrigerer Wert ermöglicht eine schnellere Kommunikation. Allerdings können während des Datenaustauschs nicht gleichzeitig Befehle gesendet werden. Daher sollte der Wert auf etwa "800" eingestellt werden. Dies ermöglicht ein sichereres Empfangen von Befehlen.

#### 2. Motorsteuerung

Im Feld rechts von Speed kann die gewünschte Drehzahl eingestellt und mit klick auf "Speed" in den Umrichter gespeichert werden.

Mit "Start" startet der Umrichter mit der eingestellten Drehzahl.

Mit "Stop" wird der Motor auf Drehzahl 0 heruntergefahren.

Mit "Reset" wird ein anstehender Fehler quittiert und bei laufendem Motor trudelt der Motor aus.

#### 3. Motor Informationen

Folgende Informationen werden angezeigt:

Phase Current:	Effektivwert des Strangstroms in Ampere
Phase Power:	Abgenommene Leistung des Motors in Watt
Controller Temp:	Temperatur des Umrichters in Grad Celsius
Motor Temp:	Widerstandswert des Temperatursensors in Ohm
Bus Voltage:	Spannung des Zwischenstromkreises in Volt
Speed:	Drehzahl in min <sup>-1</sup>
Status:	Hexcode des Status des Umrichters
Internal Status:	Hexcode des internen Status des Umrichters
Torque:	Drehmoment in Newtonmeter

#### 4. Meldungen Fehlermeldungen

Zusätzlich zur Fehleranzeige durch die LED auf dem Umrichter werden die Fehlermeldungen auch hier angezeigt.

#### 5.2 Sollwertvorgabe über I/Os

Die Solldrehzahl kann mit Hilfe des Analogeingangs vorgegeben werden.

Eine Spannung zwischen 0 – 10 V am Analog Eingang "ANL" des Steckers "X3" wird benötigt und regelt die Drehzahl der Spindel.

Die Skalierung kann in der Software angepasst werden. Dies wird unter **Startseite**, den gewünschten Motor Profil "Edit", Reiter **Controller I/O** und "Analogue Input Scaling (RPM/V)" konfiguriert.

Anschließend kann mit 24 V auf dem Digitaleingang "X3, Input 1" die Spindel gestartet werden. Die Spindel stoppt, sobald die 24 V nicht mehr anliegen.

	Motor Profile Viewer/Editor	×
	Motor Type	Profile: P01
	P01 Name Default	Comment
	Controller Controller I/O Motor DC Motor AC Motor	
	•ve edge ▼     Input 1     •ve edge ▼     Output 1       •ve edge ▼     Input 2     •ve edge ▼     Output 2	
	-ve edge ▼ Output 3 -ve edge ▼ Output 4	
Skalierungsfaktor	100 Analogue Input Scaling (RPMA)	
	<u>D</u> Faults <u>Cancel</u>	

Skalierung Drehzahl:

Die Spannung am Analogeingang wird mit dem Skalierungsfaktor und mit 100 multipliziert. Dies ergibt die gewünschte Motordrehzahl in U/min. Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt:

Skalierungsfaktor =  $100 \frac{U/min}{V}$ 

Analogspannung = 4,3 V

Gewünschte Motordrehzahl = 100 \* 4,3 \* 100 = 43.000 U/min

Skalierungsfaktor =  $50 \frac{U/min}{V}$ 

Analogspannung = 6,8 V

Gewünschte Motordrehzahl = 50 \* 6,8 \* 100 = 34.000 U/min

#### 5.3 ZDC002 Bootloader Host

Mit Hilfe der Software **ZDC002 Bootloader Host** kann die Firmware inklusive Motorprofile über UART-Verbindung auf den Umrichter gespielt werden.

Bei Firmwareupdates wird eine SPL-Datei mit der neuesten Firmware inklusive der Standardmotorprofile auf der SycoTec Homepage zur Verfügung gestellt (<u>Downloads - SycoTec GmbH & Co. KG</u>).

About ZDC002 Bootloader Host     ×
Zikodrive
ZDC002 Bootloader Host Identity: ZDC002 Test Version: V1.0 Ruilt: 1et September 2022
Time: 09:45 Copyright: - Zikodrive (2022)

#### 5.3.1 Startseite

COM-Port auswählen Öffnen/Schließen	G ZDC002 Bootloader Host V1.0 File COM Help ← ZDC001 Commands Ping Start B/L	Softwareversion ×	
SPL-Datei auswählen	SPL File Select		
Download auf Umrichter starten	Download		
		^	
	<	~	
	COM Closed Tx 0	Rx 0 TO 0 Err 0	

Bevor die Firmware auf den Umrichter gespielt werden kann, muss zuerst die Verbindung von PC zu Umrichter hergestellt werden. Dies wird in Kapitel 5.3.2 detaillierter beschrieben.

Sobald die Verbindung besteht, wird die "Start B/L" aktiviert.

Über "Select" kann die zu ladende SPL-Datei geladen werden. Die SPL-Datei wird auf den Umrichter gespielt, sobald "Download" gedrückt wird. Der Download kann einige Minuten dauern. Wenn der Ladebalken durchgelaufen ist und im unteren Feld keine weiteren Zeichen mehr erscheinen ist das Firmware-Update abgeschlossen.

#### 5.3.2 Verbindungsaufbau

Um eine neue Firmware über den **ZDC002 Bootloader Host** auf den Umrichter zu laden, wird auf der **Startseite** im Reiter **COM**, **Settings** ausgewählt. Anschließend wird der richtiger "COM Port" ausgewählt, die "Baud Rate 115200", "Data Bits 8", "Parity None" und "Stop Bits 1". Damit ist die Verbindung hergestellt. Wenn auf der Startseite der Rx hochzählt, dann funktioniert die Verbindung.

COM Port auswählen		COM Port Settings	$\times$		
	<u> </u>	COM Port Baud Rate D X1   115200   Parity Stop Bits None   1	Data Bits 8 💌		
		<u>O</u> K <u>D</u> efaults <u>C</u>	ancel		
Die r	estlic	nen Einstellungen wie oben	angegeben v	wählen.	

## Gewährleistungsbedingungen

SycoTec übernimmt im Rahmen der gültigen SycoTec Lieferungs- und Zahlungsbedingungen die Gewährleistung für einwandfreie Funktion, Fehlerfreiheit im Material und in der Herstellung auf die Dauer von 12 Monaten ab dem vom Verkäufer bescheinigten Verkaufsdatum.

Bei begründeten Beanstandungen leistet SycoTec Gewährleistung durch kostenlose Ersatzteillieferung oder Instandsetzung. SycoTec haftet nicht für Defekte und deren Folgen, die entstanden sind oder entstanden sein können, durch natürliche Abnützung, unsachgemäße Behandlung, Reinigung oder Wartung, Nichtbeachtung der Wartungs-, Bedienungs-, oder Anschlussvorschriften, Korrosion, Verunreinigung in der Luftversorgung oder chemische oder elektrische Einflüsse, die ungewöhnlich oder nach den Werksvorschriften nicht zulässig sind. Der Gewährleistungsanspruch erlischt wenn Defekte oder ihre Folgen darauf beruhen können, dass Eingriffe oder Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden. Ansprüche auf Gewährleistung können nur geltend gemacht werden, wenn diese unverzüglich SycoTec schriftlich angezeigt werden.

Der Einsendung des Produkts ist eine Rechnungs- bzw. Lieferschein-Kopie, aus der die Fertigungsnummer eindeutig ersichtlich ist, beizufügen.

(DE = Original)

## INDUSTRIAL DRIVES

## SycoTec GmbH & Co. KG

Wangener Strasse 78 88299 Leutkirch Germany Phone +49 7561 86-0 info@sycotec.eu www.sycotec.eu

